












画像やアニメーションファイルの利用





画像やアニメーションを壁紙などに設定する


ここでは、データフォルダのファイルの一覧から設定する方法を説明します。各ファイルの確認画面からも設定できます。

- 1 「データフォルダ」を呼び出す
呼び出し方：待受画面  「フォルダBOX」 「データフォルダ」
- 2 「ピクチャー」、「アニメーション」または「ビデオ」を選択し、 (OK) を押す
• サブフォルダがある場合は、さらにサブフォルダを選択し、 (OK) を押します。
- 3 ファイルを選択し、 (設定) を押す
- 4 設定先を選択し、 (OK) を押す
「壁紙設定」 : 壁紙に設定します( 7-2ページ)。
「マイキャラクタ」 : マイキャラクタに設定します( 7-6ページ)。
「メモリダイヤル」 : 着信画像に設定します( 5-9ページ)。
「プロフィール」 : プロフィールの画像に設定します( 5-22ページ)。
それぞれの設定を行ってください。




ピクチャーファイルの編集

データフォルダに保存されているピクチャーファイルを表示して、編集を行います。ただし、編集できるのはJPEG / PNGファイルのみです。








- 1 「ピクチャー」フォルダを呼び出す
呼び出し方：待受画面  「フォルダBOX」 「データフォルダ」 「ピクチャー」
- 2 ファイルを選択し、 (確認) を押す
- 3  (メニュー) を押す
- 4 「画像編集」を選択し、 (OK) を押す

- 5 各項目を選択し、 (OK) を押す
それぞれの編集を行ってください。








項 目	内 容	参照ページ
フレーム付加	画像にフレーム(枠)を貼り付けます。	下記
特殊効果	画像の色調を変えたり効果を加えます。	10-10
マーカースタンプ	画像の上にマークなどを貼り付けます。	10-10
テキスト	画像の上にメッセージなどを書き込みます。	10-11
画像加工	画像を太く / 細くします。4種類の加工方法があります。	10-11
リサイズ	画像を部分的に切り取り、拡大 / 縮小します。	10-12
回転	画像を回転させます。	10-12

- 6 編集終了後、 (保存) を押す
•  (継続) を押すと、続けて画像編集を行うことができます。
- 7 「新規保存」または「上書き保存」を選択し、 (OK) を押す
「新規保存」 : 修正前のファイルを残し、修正後の内容を別のファイルとして保存します。ファイル名を編集してしてください。
「上書き保存」 : 修正前のファイルに上書きして保存します。










画像にフレームを付ける(フレーム付加)

- 1 編集メニュー( 上記)から「フレーム付加」を選択し、 (OK) を押す
- 2 フレームを選択し、 (選択) を押す
•  (確認) を押すと、画像を確認しながら でフレームを選択できます。
- 3 よければ、 (確定) を押す
•  で画像の表示位置を変更できます。







セピア、モノクロなど特殊な加工をする(特殊効果)

- 1 編集メニュー(➡ 10-8ページ)から「特殊効果」を選択し、 (OK) を押す
- 2 効果を選択し、 (選択) を押す
「セピア」 : セピア色(古い写真のような色調)にします。
「モノクロ」 : モノクロにします。
「タイル」 : 縮小された画像がタイルのように1画面に並べて表示されます。4枚、16枚、64枚の中から選択できます。
「ポートレート」 : 丸く画像が切り取られ、まわりが白く表示されます。
「フェードアウト」 : 画像のふちが白くぼかされます。
「スポットライト」 : 丸く画像が切り取られ、まわりが黒く表示されます。
 -  (プレビュー) を押すと、効果を確認しながら  で選択できます。
- 3 よければ、 (確定) を押す
 - 「タイル」を選択した場合、 を押すごとに4枚、16枚、64枚の中から選択できます。
 - 「ポートレート」, 「フェードアウト」, 「スポットライト」を選択した場合、 (絞る) を押すと切り取る円の大きさを3段階で変更できます。

画像にマークなどを貼り付ける(マーカースタンプ)











- 1 編集メニュー(➡ 10-8ページ)から「マーカースタンプ」を選択し、 (OK) を押す
- 2 スタンプを選択し、 (OK) を押す
 -  ,  でスタンプ大、中、小を切り替えます(画像より大きいスタンプは選択できません)。
- 3  で貼り付ける位置を決める
- 4  (貼付) を押す
 -  (スタンプ) を押すと操作2に戻り、さらにスタンプを選択できます。
 - 操作2 ~ 4 を繰り返して、1つの画像に20個までスタンプを貼り付けられます。
 -  (clear) を押すと、1つ前の状態に戻ります。
- 5 よければ、 (確定) を押す

画像の上に文字を入れる(テキスト)

- 1 編集メニュー(➡ 10-8ページ)から「テキスト」を選択し、 (OK) を押す
- 2 テキストサイズを選択し、 (選択) を押す
- 3 テキストを入力し、 (OK) を押す
 - 入力できる文字数は画像のサイズにより異なります。
- 4  で貼り付ける位置を決める
 -  (色変更) を押すと文字の色を変更することができます(絵文字は変更しません)。
- 5  (確定) を押す

画像を太らせたりスリムにしたりする(画像加工)

例 顔写真を加工する場合で説明します。

- 1 編集メニュー(➡ 10-8ページ)から「画像加工」を選択し、 (OK) を押す
- 2 画像加工の項目を選択し、 (選択) を押す
「折り返し」 : 折り返し線を中心に、左右対称の画像が表示されます。折り返し線の位置を  で、左右どちらの画像を折り返すかを  (切替) で選択できます。 (OK) を押すと、加工された画像が表示されます。
「激太り」「激痩せ」「スリム」 : 画面に表示される縦長の楕円を  で顔の位置に合わせます。 を押すと楕円が小さく、 を押すと楕円が大きくなります。 (OK) を押すと、加工された画像が表示されます。「激太り」は頬の部分が丸く太った顔に、「激痩せ」は頬が少し痩せた顔に、「スリム」は頬がくぼんだ顔になります。
- 3  (確定) を押す

画像の拡大 / 縮小 / 切り取りを行う(リサイズ)

- 1 編集メニュー(10-8ページ)から「リサイズ」を選択し、 (OK)を押す
- 2 サイズを選択し、 (選択)を押す
「QQVGA(120×160)」: 横120ドット、縦160ドットの枠が表示されます。
「QVGA(240×320)」: 横240ドット、縦320ドットの枠が表示されます。V401SAのディスプレイと同じ大きさです。
「マニュアル設定」 : または を押して枠の大きさを設定します。
- 3 で画像を移動させて切り取る範囲を指定し、 (OK)を押す
 - 切り取りサイズと画像サイズが違う場合は、「サイズ変更」が表示されます。 (サイズ変更)を押すと、画像の縦横比を変えないまま切り取りサイズの縦 / 横に合わせて拡大 / 縮小します。 (解除)を押すと、元のサイズに戻ります。
- 4 (確定)を押す

画像を回転させる(回転)

- 1 編集メニュー(10-8ページ)から「回転」を選択し、 (OK)を押す
- 2 または を押して画像を回転する
 - / を押すたびに、画像がそれぞれの方向に90°ずつ回転します。
- 3 (確定)を押す

ファイル形式を変更する

データフォルダに保存されている画像のファイル形式を変更します。PNGファイルをJPEGファイルに、JPEGファイルをPNGファイルに変更できます。
ただし、変更できるのは16×16サイズ以上でQVGA(240×320)サイズまでの画像です。

- 1 ファイルの一覧で、画像を選択する
- 2 (メニュー)を押す
- 3 「ファイル形式変更」を選択し、 (OK)を押す
- 4 「YES」を選択し、 (OK)を押す

ビデオファイルの編集

データフォルダに保存されているビデオファイルを表示して、いろいろな編集を行います。V401SAで撮影した動画などが編集できます。











- 1 「ビデオ」フォルダを呼び出す
呼び出し方: 待受画面 「フォルダBOX」「データフォルダ」「ビデオ」
- 2 ファイルを選択し、 (再生)を押す
- 3 (メニュー)を押す
- 4 「ビデオ編集」を選択し、 (OK)を押す
- 5 各項目を選択し、 (OK)を押す
それぞれの編集を行ってください。

項 目	内 容	参照ページ
キャプチャ	動画内の1フレーム(1コマ)を静止画として保存します。	下記
アフレコ	撮影済みの動画に音声を録音します。アフレコ編集を行ったファイルは、新規動画として保存されます。	10-14
切出し	動画内の1部分を、範囲を指定して切出します。	10-14

キャプチャ











- 1 ビデオ編集メニュー(上記)から「キャプチャ」を選択し、 (OK)を押す
- 2 保存したいフレームを表示する
 - 停止 / 一時停止中の操作
 : コマ送り、 : コマ戻し、 (再生) : 再生
 (先頭) : 先頭のフレームに戻る
 - 再生中の操作
 : 早送り、 : 巻き戻し、 (一時停止) : 一時停止、 (先頭) : 先頭のフレームに戻る
- 3 (保存)を押す
- 4 「YES」を選択し、 (OK)を押す
 - 「NO」を選択すると先頭のフレームに戻ります。
- 5 ファイル名を編集し、 (OK)を押す

アフレコ

- 1 ビデオ編集メニュー(➡ 10-13 ページ)から「アフレコ」を選択し、
(OK)を押す
- 2  (録音)を押す
▶ 録音が始まります。
 -  (再生)を押すとアフレコ前の動画を再生し、内容を確認できます。
- 3  (終了)を押す
 - 録音中  (中止)を押すと録音前の状態に戻ります。
 - 録音中は  (中止)、 (終了)の操作以外できません。
- 4 よければ、 (保存)を押す
 -  (再生)を押すとアフレコ後の動画を再生し、内容を確認できます。
- 5 ファイル名を編集し、 (OK)を押す

切出し

動画内の1部分を、範囲を指定して切出します。最大30秒まで切出せます。

- 1 ビデオ編集メニュー(➡ 10-13 ページ)から「切出し」を選択し、
(OK)を押す
- 2  (再生)を押す
 - 再生中の操作
 : 早送り、 : 巻き戻し、 (一時停止) : 一時停止、
 (先頭) : 先頭のカドに戻る
- 3 切出したい部分の先頭で  (始点)を押す
- 4 切出したい部分の最後で  (終点)を押す
 - 終点を指定しないまま再生が終了した場合は、動画の最後が終点になります。
- 5 「YES」を選択し、 (OK)を押す
 - 「NO」を選択すると先頭のカドに戻ります。
- 6 「新規保存」または「上書き保存」を選択し、 (OK)を押す
「新規保存」 : 修正前のファイルを残し、修正後の内容を別のファイルとして保存します。ファイル名を編集してください。
「上書き保存」 : 修正前のファイルに上書きして保存します。